PANEL AV HELTRE TIL INNVENDIG BRUK

1: PRODUKTBESKRIVELSE

Rindalspanel er innvendig heltrepanel av bartre, produsert hovedsakelig av gran og furu. Kvalitet med kvist.
Produktkrav samt vanlige profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3183 – Innvendig panel av tre. I tillegg leveres også egenutviklede profiler.

Ubehandlet panel

Ubehandlet panel har ingen etterbehandling og leveres klart til montering. Panelet kan valgfritt etterbehandles med egnede produkter for overflatebehandling av tre til innvendig bruk.

Beiset eller vokset panel

Panelet er behandlet med ett strøk vannbasert interiørbeis eller voks. Behandlingen er transparent og gir ikke 100 % lysbeskyttelse over tid. Produktet leveres ferdig behandlet og krever normalt ingen etterbehandling.
Beis på høvlet overflate kan oppleves noe ujevn på grunn av treets naturlige variasjon i densitet kombinert med transparent behandling. Beis og voks til flikking, kappflater eller tilhørende produkter som listverk, utforinger eller limtredragere kan leveres via forhandler.

Lakkert panel

Panelet er behandlet med to strøk vannbasert UV-herdende lakk. Overflaten er transparent og gir ikke full lysbeskyttelse over tid. Panelet leveres klart til montering og krever normalt ingen etterbehandling.
Leveres med følgende behandlingstyper:

- Hvitlasur – halvblank lakk
- Pigmentert matt – matt lakk

Malt furupanel

Panelet er behandlet med to strøk vannbasert maling. Leveres i standard farge NCS S 0502-Y.
Overflaten er heldekkende, men med synlig trestruktur. Behandlingen har ingen sparkelfunksjon, og mindre skjønnhetsfeil kan forekomme. Sprekkdannelser i og rundt kvist kan utvikle seg over tid avhengig av klima. Fiberreisning og fargeendringer kan forekomme, også på kvist.

Antatt levetid / brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid ved normal bruk, korrekt montering og normalt inneklima.

2: ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Panelet leveres nedtørket og er fuktfølsomt. Det er viktig at panelet lagres tørt, stabilt og på fast underlag frem til montering. Kontroller panelet før montering. Skader som oppdages etter montering kan ikke reklameres.
Montering bør skje så sent som mulig i byggeprosessen for å redusere risiko for skader og fuktpåvirkning.

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Overflatene rengjøres skånsomt med lett fuktet klut. Vann kan tilsettes mildt, syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk overflaten tørr etter rengjøring.

Ettersyn / kontroll

Det er normalt ikke behov for faste rutiner for ettersyn.

PANEL AV HELTRE TIL INNVENDIG BRUK

3: VEDLIKEHOLDSINSTRUKS OG -INTERVALL

Ubehandlet panel

Ubehandlet panel krever i utgangspunktet ingen etterbehandling, men kan behandles med egnede produkter. Ved lakkering eller maling kan sammenliming av panelbord forekomme.

Beiset eller vokset panel

Behandlingen krever normalt ingen etterbehandling, men fargen kan friskes opp over tid med samme eller annen farge. Flere lag i samme farge vil gi mørkere uttrykk. Panelet kan også overmales eller lakkeres. Sammenliming av panelbord kan forekomme ved maling eller lakkering.

Lakkert overflate

Lakkert panel regnes som en hard overflate og må pusses for å sikre god vedheft før eventuell etterbehandling. Overflaten bør vaskes med fettløsende middel før pussing. Oppfrisking bør skje med lufttørkende lakk med pigment. Beis kan ikke brukes som etterbehandling.

Malt overflate

Malt panel regnes som en hard overflate og må pusses for god vedheft før overmaling. Vi anbefaler vask med fettløsende middel før pussing. Etterbehandling bør utføres med vannbasert maling. Beis kan ikke brukes.

4: FUKTBESTANDIGHET

Heltrepanel er hygroskopisk og fuktømfintlig. Panel med 8 % trefuktighet er normalt beregnet for inneklima med relativ luftfuktighet (RF) på 40–55 % ved 20 °C.
Standardpanel produsert med 13–16 % trefuktighet er normalt beregnet for inneklima med relativ luftfuktighet (RF) på 65–80 % ved 20 °C.
Det er viktig å følge med på rommets fuktighet både før og etter montering. Avvik fra anbefalte nivåer kan føre til kuving, krymping, sprekking eller svelling.
Innvendig panel skal ikke monteres i rene våtsoner eller utendørs.

5: MILJØPÅVIRKNING

Dersom produktet over tid utsettes for høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 %, kan det utvikles muggsopp på overflaten.

6: HMS-REFERANSER

Se HMS-fakta med henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

7: BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Ubehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse: Næring – Bygg og anlegg
Avfallskode: 1141

Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse: Næring – Bygg og anlegg
Avfallskode: 1142

Emballasjeavfall

Plastemballasje (hard/myk): Materialgjenvinning – Avfallskode 1729
Metallemballasje: Materialgjenvinning – Avfallskode 1411

PANEL AV HELTRE TIL INNVENDIG BRUK

Rent trevirke: Forbrenning og energiutnyttelse – Avfallskode 1141
Øvrige opplysninger: Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

8: TEKNISK SERVICE

Produsent / importør:
Rindalslist AS
Organisasjonsnummer:
NO 984 057 067 MVA
Adresse:
Industrivegen 9
6657 Rindal
Telefon:
+47 71 66 46 40
E-post:
post@rindalslist.no